

用户手册

欢乐旋转木马 Spin and discover animal fun



© 2022 vtech 91-004115-000 (#)

亲爱的家长、小朋友:

作为享誉全球的电子学习产品制造商,**伟易达**[®] 深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。我们通过不断的研究和测试,致力于为全球儿童提供科技与教育相结合的玩具产品。**伟易达**[®]玩具旗下拥有婴幼儿电子教育玩具、变形恐龙、神奇轨道车、Little Love、KidiSchool早教英语学习等一系列0-8岁儿童玩具产品。通过将科技创意融入既有的游戏模式,**伟易达**[®]玩具协助儿童发展不同技能,让孩子从动手玩耍和视、听、说多方面立体启智,寓教于乐、让宝宝玩出智慧来。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、 声、文、图、乐于一体的电子学习产品是**伟易达**[®] 始终的追求。

因为专注,所以更好!

更多产品详情,敬请浏览**伟易达**®网站: www.vtechchina.com.cn

请关注**伟易达**[®]官方微信: "伟易达玩具" 微信号: "vtechtovs"







•

产品介绍:

非常感谢您购买**伟易达[®]"欢乐旋转木马**"学习玩具。该产品是一款专为6到36个月的婴幼儿设计的产品。

伟易达[®]"欢乐旋转木马"将"旋转木马"和"旋转飞椅"两种玩法巧妙地结合于一体,只需将产品上下倒转便可轻松变形。精彩的声光效果让宝宝认识动物,学习颜色,灯光随音乐旋转,足不出户也可玩转"游乐园"。



包装清单:

- 一部伟易达[®] "欢乐旋转木马" 主机
- 一本用户手册


警告: 所有包装物料,如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等,都不属于产品的一部分,不适于儿童玩耍,为了您孩子的安全,请妥善处理以上包装物料。

注意: 用户手册含有重要信息,请保留备用。

电池安装:

1. 电池的更换必须由成人进行安装。

- 2. 确认主机处于关机状态。
- 3. 用螺丝起子将位于"旋转飞椅模式" 顶部的两个电池盒盖拧开,如里面 有用过的电池,请取出。
- 4. 如右图所示装入4节新的1.5V 5号 (AA/LR6/AM-3)电池。(为达到 最佳性能,推荐使用新的碱性电 池。)
- 5. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。



电池使用注意事项:

- 1. 可以使用碱性、碳锌等类型电池:
- 2. 非充电电池不可被充电:
- 3. 充电电池只能在成人的监护下充电:
- 4. 充电电池在充电前应从产品中取出:
- 5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用;
- 6. 电池应以正确的极性(+、-)放入;
- 7. 用尽的电池应从产品中取出;
- 8. 电源端子不得短路:
- 9. 长时间不使用时, 请取出电池;
- 10.不能将电池投入火中。

产品特征:

1. 开/关机及音量选择键

滑动开/关机及音量选择键到大声档 (■)))或小声档(■))开机。滑动开/关机 键到关机位置(●)关机。



2. 2种模式

旋转飞椅和旋转木马两种模式, 上下倒转便可轻松变形。



3. 自动休眠

为了节约电池寿命,如果在大约3分钟内对主机无 任何输入操作, 主机将自动进入休眠模式。进入休眠 模式后,按亮灯键,将动物公仔插入转盘上相应的卡 槽或上下倒转转换模式,按顶部圆盘(旋转木马模式) 或中心按键(旋转飞椅模式)均可唤醒主机。

4. 激活正常玩耍模式

此产品在彩盒中处于试玩模式(旋转木马模式)。 从彩盒中拿出产品后,将其倒转过来,即进入旋转飞 椅模式, 然后按动圆盘中心的按键退出试玩模式, 进 入正常玩耍模式。

注意:

- 1. 在玩机过程中,如果主机提示"嘀嘀"音效、表示 电池电量不足,建议及时更换新电池。
- 在玩机过程中, 如果马达被堵转后, 达到大电流 后,会讲入休眠模式。

游戏说明:

1. 开/关机及音量选择键

滑动开/关机及音量选择键到大声档 (■)))或小声档(■)))开机。在任一模式, 您将听到有趣的主题歌和语音。



2. 旋转木马模式

进入此模式,鼓励小朋友拍打顶部圆盘,旋转木马会随着音乐转起来,将4个公仔插入转盘上的相应卡槽,学习中英文双语的动物名称、了解动物的习性并学习颜色。



3. 旋转飞椅模式

进入此模式,鼓励小朋友按动圆盘中心的按键,看动物朋友们的飞行表演,旋转飞椅会随着音乐转起来,4个公仔还可随音乐飞旋!



4. 1个亮灯键

按键听音乐, 灯光随音乐闪烁!



5. 4只动物

将动物插入转盘中,学习动物的中英文名称、了解动物的习性并学习颜色!









音乐列表:

- 1. Cancan
- 2. Mi Barba Tiene Tres Pelos
- 3. Fais Dodo
- 4. Sing a Song of Sixpence
- 5. William Tell D
- 6. Planta
- 7. Yellow Rose
- 8. Waltzing Matilda
- 9. Itsy Bitsy Spider
- 10. 友谊地久天长
- 11. Mozart's Fortieth Symphony in G Minor
- 12. Il Etait Un Petit Homme







- 旋转飞椅起飞啦!转呀转,转呀转,寻找加速度, 动物朋友们真happy!
- 2. 旋转木马转呀转, 转呀转, 一路欢歌快乐飞旋!
- 3. 游乐园里真热闹, 欢声笑语冲云霄, 小狗开心得 汪汪叫((SFX_dog)
- 4. 游乐园里真热闹,欢声笑语冲云霄,小猫开心得 喵喵叫! (SFX_cat)
- 5. 游乐园里真热闹,欢声笑语冲云霄,小猴开心得大声叫! (SFX_monkey)
- 6. 游乐园里真热闹,欢声笑语冲云霄,大象开心得 大声叫! (SFX_elephant)







维护与保养:

- 1. 用柔软的干布擦拭主机表面, 保持机身清洁。
- 2. 避免阳光直射,远离任何热源。
- 3. 当长期不用时,请将电池取出。
- 4. 不可与硬物相碰撞,或试图拆卸主机。
- 5. 不可把主机浸在水中, 并避免受潮。

常见故障排除:

如在游戏的过程中突然出现死机现象,请按以下 步骤排除故障:

- 1. 关闭主机:
- 2. 取出电池,中断电源:
- 3. 将主机放置数分钟, 再重新装入电池:
- 4. 重新开机:
- 5. 如果还不能排除故障,请更换新的电池,再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障,敬请联系就近的 **伟易达**[®]特约维修点。**伟易达**[®]特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题,请拨打我们的客服电话: 400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明:

vtech®,**伟易达**®均属伟易达集团注册商标。 未经授权,不得使用。







正常使用条件下,本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件,本产品及其配件不可 作为生活垃圾处理,若处置不当可能会对人类健康和环境 作为生活垃圾处理, 造成影响! 请参照产品上的具体标识。其格式 (MM:生产商,XX:年份的后两位; WW:公历年中的周数,D:星期几,星期一标识为1, 为: MMYYWWD 关于生产日期, **以**类推)





产品中有害物质的名称及含量

•

	掛 溢					
有害物质	多溴二苯酚 (PBDE)	0	0	0	0	
	多溴联苯 (PBB)	0	0	0	0	
	六价特 (Cr (VI))	0	0	0	0	1.4.4.7
	(P9) 鳢	0	0	0	0	1447/1447/1444
	录 (Hg)	0	0	0	0	
	(9d) 特	0	×	0	0	F, - 0
部件名称		外壳组装	线路板组装	鄰	马达组件	1 4 4

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

GB/T 26572标准规定的限量要求以下。 ×

陶瓷电子元件的含铅量(例如:陶瓷电 高温焊料 (锡铅合金含铅量>85%)的 但含有有毒 有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法 实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁 表示该部件中的部分电子元件(例如:二极管,贴片电阻 含铅量超出 GB/T 26572标准规定的限量要求。 均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求 的玻璃含铅量、 陶瓷振荡器等) 松

> **-**12





电池端子不得短路。 用尽的电池从玩具中取出;

电池不可作为生活垃圾处理 请按当地规定处理电池,电池不可作为生活垃[;] 若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响







电池中有害物质的名称及含量

有害物质	海二苯酸	'BUE)	0	
	裕			
	多溴联	(PBB)	0	
	六价铬	.cr (VI))	0	
	領	(Ca)	0	
	张:	(Hg)	0	
	铅	(Pb)	×	
	部件名称		电池	

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572标准规定的限量要求以下。 X:表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的 限量要求。 电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU 要状。





•

保修条款

感谢您选择 vtech[®]品牌电子教育玩具(下文或称为"产品"),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

一.保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》("三包法")制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司("本公司")授权在中国大陆经销的vtech®品牌电子教育玩具。

二.保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

三.不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

 \bigoplus

四.更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

五.判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

六.责任限制:

- 6.1 除本条款所述保修外,本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(只限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费等其它任何其它费用本公司均不予承担。

七.一般条款:

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不 影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁 定为无效的范围内仍然具有完全的效力。
- 7.2 如本保修条款任何条文有不清晰或有争议, 伟易 达电子实业(深圳)有限公司拥有最终解释权。

保修卡

消费者填写

仆 树 产品型号 故障描述 联系电话 通讯地址 以下由维修单位填写 纮 购买日期 送修日期 垬

维修人员签字		
处理方式	:包:□是 □否	
检测结果	:产品是否符合三包:□是	
维修日期	备注:产品	

•

请妥善保留购机小票,发票,保修卡等有效购买 凭证,享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。 以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围,具体保修范围请参见"保修条款"中的规定。

vtech®品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址:广东省深圳市南山区科技南十二路与高新南 四道交叉口伟易达研发大楼七楼

电话: 400-188-8628

热线服务时间:

周一到周五 AM9:00-12:00 PM13:30-18:00

网址: www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务,请关注伟易达微信公众号:

微信公众号: 伟易达玩具



伟易达电子实业(深圳)有限公司 版权所有