

**vtech**<sup>®</sup>  
伟易达

用户手册

# 长颈鹿吉他 Zoo Jamz Guitar



© 2016 VTech  
91-003181-008

## 亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，**伟易达®**深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。秉着这一信念，通过不断的研究和测试，我们开发出一系列高科技智能学习教育产品。无论是注重启蒙教育的“**成长第一步®**”系列，或是着眼于学前教育的“**成长第一课®**”系列，还是源于课本而又超前于课本的“**成长一百分®**”系列，**伟易达®**所有产品都确保其乐趣。当然，重要的是其教育作用，可以更大限度地激发孩子的潜能。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是**伟易达®**始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览**伟易达®**网站：

[www.vtechchina.com.cn](http://www.vtechchina.com.cn)

请关注**伟易达®**官方微信：

“伟易达玩具”


微信号：“vtechtoys”



## 产品介绍:

非常感谢您购买伟易达®“长颈鹿吉他”学习玩具！该产品是伟易达益智产品中的一款，是专门为2至5岁的幼儿开发设计的。

伟易达®“长颈鹿吉他”是一款深受小朋友喜爱的寓教于乐的音乐类产品。该产品色彩明快，外形可爱，拥有中英文模式转换键实现中英文双语的切换。特别的是它能变换三种不同类型的吉他音色，播放22首活泼欢快的中英文主题歌和26首音乐让小朋友跟着唱和跳。新颖的音乐创作模式，让小朋友通过按亮灯键来进行演奏和创作。小朋友，赶快拿起吉他，开启音乐之旅吧！



## 包装清单：


- 一个伟易达®“长颈鹿吉他”主机
- 一条吉他背带
- 一本用户手册,一份保修卡

**警告：** 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适用于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。

**注意：** 用户手册含有重要信息，请保留备用。

## 解开包装锁扣：


- ① 逆时针旋转包装锁90度打开包装锁。
- ② 拔出包装锁。



## 组装说明：


如右图所示，将吉他背带两端的U形胶片分别卡入吉他背面的两个钉子状的安装柱上，听到“咔”的一声，表示安装到位。

**注意：** 本着安全第一的原则，为了确保您孩子的安全，请让成年人组装此玩具。



## 电池安装：

1. 确认主机处于关机状态。
2. 用螺丝起子将产品主机正面的电池盒盖拧开。
3. 如右图所示装入2节新的1.5V 5号(AA/LR6/AM-3)电池。  
(为达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池。)
4. 盖好电池盒盖并拧紧螺丝。



## 电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从产品中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性（+、-）放入；
7. 用尽的电池应从产品中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不使用时，请取出电池；
10. 不能将电池投入火中。

## 产品特征：


### 1. 开/关机及模式选择键

拨动开/关机及模式选择键到中文音乐模式（）、英文音乐模式（）或创作模式（）位置开机。拨动开/关机及模式选择键到关机（）位置关机。



### 2. 8个亮灯键

在中英文音乐模式，按8个亮灯键听活泼欢快的音乐。在音乐播放过程中，再按8个亮灯键，添加逼真的动物音效到音乐上。




在创作模式，按8个亮灯键，播放美妙的音符。

### 3. 丛林合唱队按键

在中英文音乐模式，按丛林合唱队按键，听男女声合唱的主题歌歌曲！


在创作模式，如果之前已经按了“亮灯键”进行歌曲创作，



然后按“丛林合唱队按键”则回放刚才按亮灯键所创作的歌曲；如果之前没有按过“亮灯键”，第一次按“丛林合唱队按键”，则播放活泼动听的男女声合唱的主题歌歌曲，第二次按该键，则播放动听的音乐！

#### 4. 琴弦

拨动琴弦听有趣的音效或添加这些有趣的音效到正在播放的主题歌或音乐上面。



#### 5. 长颈鹿尾巴旋钮

拨动长颈鹿尾巴播放3种炫酷的吉他音效。在主题歌或者音乐播放过程中，拨动尾巴旋钮添加炫酷的吉他音效到主题歌或者音乐上面！



#### 6. 吉他音色选择旋钮

扭动“吉他音色选择旋钮”从木吉他、电吉他或有失真效果的电吉他中选择其中一种音色作为主音来播放和演奏歌曲。



## 7. 自动休眠

为节约电池寿命，如果在大约1分钟内对主机无任何操作，主机将自动进入睡眠模式。除拨动琴弦，扭动长颈鹿尾巴旋钮和音量选择旋钮外，按动或扭动其它旋钮均可重新唤醒主机。

当电池电量较低时，印着狮子的亮灯键会闪烁几次作为低电压的提示，然后主机自动进入休眠模式。请您在看到低电压提示后及时更换电池以便玩具能重新玩耍。

### 中英文主题歌歌词：

1. Won't you sing, sing, sing a song with me?  
Sing it high, sing it low, sing it merrily.  
Won't you sing, sing, sing a song with me?  
Sing it loud, sing it soft, sing it merrily.
2. 来来来来，我们来唱歌，  
唱快歌，唱慢歌，唱歌真快乐！  
来来来来，我们来唱歌，  
大声唱，小声唱，越唱越快乐！



3. Oats, peas, beans, and barley grow,  
Oats, peas, beans, and barley grow,  
Can you or I or anyone know,  
How oats, peas, beans, and barley grow?

4. 一二三四五六七，  
Do re mi fa so la xi，  
七个音符，真是神奇，  
Do re mi fa so la xi!



5. Giraffes are really tall,  
Giraffes are really tall,  
Our heads are high and touch the sky,  
Giraffes are really tall!



6. 长颈鹿腿儿长，  
长颈鹿个儿高，  
树叶再高它都够得着，  
肚子吃饱饱!

- 
- 
- 
- 
7. The giraffe sings and plays this song,  
Doo-da, Doo-da,  
The giraffe's legs are five miles long,  
In the wind, I sway.
8. 长颈鹿它爱唱歌,  
DOO-DA, DOO-DA,  
长颈鹿它脖子长,  
长得伸过墙（哈哈）！
9. Oh! Susanna,  
Oh don't you cry for me,  
For I come from Alabama with a banjo on  
my knee.
10. 狮子狮子真威武,  
壮过牛来大过虎。  
尾巴身后翘,  
头发披肩头！
11. Oh, do you know the muffin man,  
The muffin man, the muffin man,  
Oh, do you know the muffin man,  
That lives on Drury Lane?

- 
- 
- 
12. 小猴呀小猴，真呀真顽皮，  
爱荡秋千真HAPPY，  
蹦来跳去真有趣！
13. London Bridge is falling down,  
Falling down, falling down,  
London Bridge is falling down,  
My fair lady.
14. 小熊小熊胖嘟嘟，  
胖胖下巴大大肚，  
乐观幽默爱跳舞！
15. She'll be strumming on her guitar when  
she comes,  
She'll be strumming on her guitar when  
she comes,  
She'll be strumming on her guitar,  
she'll be strumming on her guitar,  
She'll be strumming on her guitar when  
she comes.

16. 大象耳朵像呀像什么？  
大大的耳朵像蒲扇，  
左呼扇，右呼扇，  
嘿嘿，真呀真凉爽。
17. Play a song, play a song with the band,  
Play a song as sweet as you can.  
Strum the strings, sing a song, entertain  
the crowd.  
When the song is over, take a great big bow!
18. 啦啦啦，啦啦啦，  
春天里，阳光下，  
小鸟在树上叽叽喳，  
叽叽叽叽喳。（叽叽喳喳）
19. Oh I love to play my guitar,  
Play rock 'n roll music all the day,  
With my guitar, I feel like a star,  
Play rock 'n roll music all the day!
20. 鳄鱼鳄鱼爬呀爬，  
牙齿尖尖嘴巴大，  
鳄鱼鳄鱼爬呀爬，  
身穿厚盔甲，什么都不怕！

- 
21. I've been munching on the tall trees,  
All the live long day.  
I've been munching on the tall trees,  
Catching the leaves as they sway.
22. 小青蛙，呱呱呱，  
绿皮袄，大嘴巴，  
爱吃害虫护庄稼。

## 音乐列表：

- 
1. Animal Band Theme Song
  2. Oats, Peas, Beans and Barley Grow
  3. Farmer in the Dell
  4. Oh Susanna
  5. Muffin Man
  6. London Bridge
  7. She'll be Coming 'Round the Mountain
  8. Pat-a-Cake
  9. Polly Wolly Doodle
  10. I've Been Working on the Railroad
- 

- 
- 
- 
11. Camptown Races
  12. 伟易达原创歌曲1
  13. 伟易达原创歌曲2
  14. 伟易达原创歌曲3
  15. 伟易达原创歌曲4
  16. 伟易达原创歌曲5
  17. 伟易达原创歌曲6
  18. 伟易达原创歌曲7
  19. Big Rock Candy Mountain
  20. Bicycle Built For Two
  21. Oh Where, Oh Where Has My Little Dog Gone
  22. Bingo
  23. Mary Had a Little Lamb
  24. Three Blind Mice
  25. Polly Put the Kettle On
  26. Peas, Porridge Hot, Peas, Porridge Cold

## 维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

## 常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机；
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

## 版权声明：

VTech®，伟易达®均属伟易达集团注册商标。  
未经授权，不得使用。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	X	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出；电池端子不得短路。  
请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，  
若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

## 电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。