

vtech®

用户手册

滑行直升机

Spin & Go Helicopter



© 2019 vtech
91-003598-007 ⊕

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，**伟易达®**深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。我们通过不断的研究和测试，致力于为全球儿童提供科技与教育相结合的玩具产品。**伟易达®**玩具旗下拥有婴幼儿电子教育玩具、变形恐龙、神奇轨道车、Little Love、KidiSchool早教英语学习等一系列0-8岁儿童玩具产品。通过将科技创意融入既有的游戏模式，**伟易达®**玩具协助儿童发展不同技能，让孩子从动手玩耍和视、听、说多方面立体启智，寓教于乐，让宝宝玩出智慧来。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是**伟易达®**始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览**伟易达®**网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注**伟易达®**官方微信：

“伟易达玩具”

微信号：“vtechtoys”



产品介绍:

感谢您购买伟易达®“滑行直升机”学习玩具! 该产品是专门为9到36个月的宝宝设计的。

按动伟易达®“滑行直升机”的螺旋桨, 让螺旋桨转起来, 直升机跑起来! 两个动物按键, 闪烁的灯光, 欢快的音乐和有趣的反应, 让宝宝的每个操作都收获到不同的惊喜!




包装清单：

- 一台伟易达®“滑行直升机”；
- 一本用户手册。

警告：所有包装材料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装材料。

注意：用户手册含有重要信息，请保留备用。

解开包装锁扣(适用时)：



- ① 逆时针90° 旋转包装锁扣；
- ② 拔出锁扣。

电池安装：

1. 确认主机处于关机状态。
2. 用螺丝起子将主机底面的电池盒盖拧开,如里面有用过的电池,请取出。
3. 如右图所示装入1节新的1.5V 5号(AA/LR6/AM-3)电池。(为达到最佳性能,推荐使用新的碱性电池。)
4. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。



4


电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从产品中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性（+、-）放入；
7. 用尽的电池应从产品中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不使用时，请取出电池；
10. 不能将电池投入火中。

产品特征：

1. 开/关机及音量调节滑钮

滑动滑钮到(🔊)选择低音量开机，滑动滑钮到(🔊)选择高音量开机，你将听到一首歌曲和句子。滑动滑钮到(●)关机。



2. 自动休眠

为延长电池寿命，如果在大约一分钟对主机无任何输入操作，主机将自动进入睡眠模式。进入睡眠模式后，可以按动任何按键来重新启动主机。



注意：电量不足时，主机会自动关机。游戏过程中如果出现此现象，建议更换电池。

功能说明：

1. 按动螺旋桨

按动螺旋桨，能使直升机向前滑行。你将听到各种有趣的句子、直升机的音效和音乐。



2. 数字按键

按动数字按键来学习123，还能学习颜色、动物，听有趣的歌曲和短曲。



3. 字母按键

按动字母按键学习ABC的发音和简单的单词，学习颜色、动物，听有趣的歌曲和短曲。



4. 轮子感应器

推动直升机，能听到各种欢快有趣的句子、直升机音效和音乐。当音乐播放时，推动直升机能听到音乐中有直升机的音效。



音乐列表：

1. MacNamara's Band
2. Bicycle Built for Two
3. Colonel Bogey March
4. Old Grey Mare
5. The Daring Young Man on the Flying Trapeze
6. Muffin Man
7. This Old Man
8. Polly Put the Kettle On
9. There Is a Tavern in the Town
10. Come, Josephine, in My Flying Machine

主题歌词：

1. 飞翔在那蓝天上，
自由自在地飞翔，
阳光明媚，
世界真美，
飞行多么有趣！Yahoo！
2. 坐上飞机翱翔蓝天，
啦啦啦啦啦啦啦啦，
望向窗外，蓝天白云，
一起来探险！飞吧！
3. 出发！飞吧！
螺旋桨转啊转！
翱翔！蓝天！
螺旋桨快快转！