

北极熊睡眠仪

Little Friendlies Starlight Sounds Polar Bear



© 2017 VTech
91-003334-008 ㊦

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，伟易达®深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。我们通过不断的研究和测试，致力于为全球儿童提供科技与教育相结合的玩具产品。伟易达®玩具旗下拥有婴幼儿电子教育玩具、变形恐龙、神奇轨道车、Little Love、KidiSchool早教英语学习等一系列0-8岁儿童玩具产品。通过将科技创意融入既有的游戏模式，伟易达®玩具协助儿童发展不同技能，让孩子从动手玩耍和视、听、说多方面立体启智，寓教于乐，让宝宝玩出智慧来。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是伟易达®始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览伟易达®网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注伟易达®官方微信：

“伟易达玩具”


微信号：“vtechtoys”



产品介绍：

非常感谢您购买伟易达®学习玩具“北极熊睡眠仪”！该产品是伟易达专门为0个月以上的宝宝开发设计的。

“北极熊睡眠仪”是舒缓宝宝的情绪并安抚宝宝入睡的神器！柔软可爱的北极熊为宝宝播放温馨的童谣、舒缓的音乐、柔美的催眠曲及大自然的音效，温柔地哄宝宝入睡。伴随着柔美的语音，美丽的四色光从北极熊背上缓缓地投射出来，让宝宝在如梦似幻的星空下甜美地入睡！



包装清单：


1. 一部“北极熊睡眠仪”主机。
2. 一本用户手册。

警告： 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。

注意： 用户手册含有重要信息，请保留备用。

电池安装：

1. 确认主机处于关机状态。
2. 用螺丝起子将主机底部的电池盒后盖拧开。
3. 如右图所示装入2节新的1.5V 5号(AA/LR6/AM-3)电池。(为达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池。)
4. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。



电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性（+，-）放入；
7. 用尽的电池应从玩具中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不用时，请取出电池；
10. 不要将电池投入火中。

产品特征：

1. 开/关机键

滑动开/关机键到开机(☉)位置开机，滑动开/关机键到关机(●)位置关机。




2. 定时器

滑动定时器，可根据需求自由设定播放故事、歌曲或音乐安抚宝宝入睡的时长（15分钟、30分钟、45分钟3档）。到达设定时间，北极熊会自动进入待机状态。



3. 音量调节旋钮

拨动音量调节旋钮，可根据需求自由选择合适的音量。



4. 灯效选择键

按动灯效选择键，从无光、蓝光、橙光、绿光、红光及组合灯光等6种灯效中选择您心仪的一种灯效。



5. 模式选择键

按下模式选择键选择其中一种模式。



6. 自动关机

为了节省电源，“北极熊睡眠仪”到达定时器设定的时间时，播完当前反应后，主机会自动进入待机状态。按任意键或当北极熊感应到宝宝哭声时会唤醒主机。

7. 声控感应

“北极熊睡眠仪”有声控感应的功能。在待机状态，北极熊感应到宝宝啼哭，将会播放伴有大自然音效的舒缓音乐安抚宝宝。

游戏说明：


1. 滑动开/关键开机，您将听见1首歌曲、1个睡前小故事及20首伴有大自然音效的音乐。



2. 按下故事模式键，您会听见7个睡前小故事及13首舒缓的音乐。再次按下该键，可以听到下一个睡前小故事或下一首音乐。



3. 按下音乐模式键，您会听见5首柔美的中外儿歌及30首舒缓的音乐。再次按下该键，可以听到下一首歌曲或音乐。



4. 按下音效模式键，您会听见一系列柔和的大自然音效。再次按下该键，可以听到下一组大自然音效。



5. 按下音乐&音效模式键，您会听见30首伴有大自然音效的音乐。再次按下该键，可以听到下一首有大自然音效的音乐。



注意： 在彩盒中，产品处于试玩模式，请确保完全拔出右图所示的试玩插片，然后进入正常玩法。



歌曲歌词：

1. 睡吧，宝贝，我亲爱的宝贝！
月儿挂在夜空静又美，
小星星眨着眼伴你睡，
风儿轻轻吹，歌儿轻轻唱，
睡吧，睡吧，小熊陪你入睡！
2. 雪绒花，雪绒花，
清晨迎着我开放。
小而白，洁又亮，
看见你我多快乐。
3. Edelweiss,edelweiss,
Every morning you greet me.
Small and white, clean and bright,
You look happy to meet me.
4. 一闪一闪亮晶晶，
满天都是小星星。
挂在天空放光明，
好像许多小眼睛。
一闪一闪亮晶晶，
满天都是小星星。
5. Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.

音乐列表：

1. Home Sweet Home - Bishop
2. Beautiful Dreamer
3. Roses Are Red
4. Diddle Diddle Dumpling
5. Lavender's Blue
6. Hickory Dickory Dock
7. Ring Around the Rosy
8. Frère Jacques
9. Oh Dear What Can the Matter Be
10. Where Has My Little Dog Gone?
11. 半个月亮爬上来
12. Row,Row,Row Your Boat
13. Teddy Bears' Picnic
14. Toyland
15. Bicycle Built For Two
16. Go Tell Aunt Rhody
17. Ride a Cock Horse to Banbury Cross
18. Sailing, Sailing
19. Grandfather's Clock
20. Listen to the Mockingbird

- 
21. 沂蒙山小调
 22. Little Bo Peep
 23. To Market, To Market
 24. Au Claire de la Lune
 25. Polly Put the Kettle On
 26. Serenade - Haydn
 27. Menuet - Mozart
 28. All Through the Night
 29. Magic Flute
 30. Irish Lullaby
 31. New World Symphony - Dvorak
 32. Rondo a Capriccio - Beethoven
 33. To a Wild Rose - MacDowell
 34. Canon in D - Pachelbel
 35. Marche Turque - Mozart
 36. Lullaby - Brahms
 37. Blue Danube Waltz (Strauss)
 38. Sleep, Baby, Sleep
 39. Alouette
 40. Jesu, Joy Of Man's Desiring - Bach
 41. Fur Elise - Beethoven

- 
- 
42. Klipp-Klapp Galopp
 43. Four Seasons - Winter - Vivaldi
 44. Four Seasons - Fall - Vivaldi
 45. Four Seasons - Spring - Vivaldi
 46. Four Seasons - Summer - Vivaldi
 47. Twinkle, Twinkle Little Star
 48. Rock-a-bye-Baby
 49. Air for the G String - Bach
 50. Shenandoah
 51. 茉莉花
 52. Minuet in G - Beethoven
 53. Mozart Classic
 54. Spring Song
 55. Waltz of the Flowers
 56. Sleeping Beauty Waltz
 57. Eine Kleine Nachtmusik
 58. Greensleeves
 59. Moonlight Sonata - Beethoven
 60. Ode To Joy - Beethoven

- 
- 
61. Where, Oh Where Has My Little Dog Gone?
 62. Glow-Worm
 63. Little Boy Blue
 64. All the Pretty Little Horses
 65. Cockles and Mussels
 66. London Bridge is Falling Down
 67. Goodnight, Ladies
 68. Hush little baby
 69. Scarborough Fair
 70. Did You Ever See a Lassie?



维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机。
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

vtech®，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。

北极熊睡眠仪布料及成分

名称	材料及成分
面料：白色超柔	100%涤纶
面料：白色边纶	100%涤纶
面料：印花色丁	100%涤纶
面料：蓝色边纶	100%涤纶
面料：布唛	100%涤纶
填充物：棉花	100%涤纶

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	X	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出；电池端子不得短路。

请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

保修条款

感谢您选择vtech®品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

一. 保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的vtech®品牌电子教育玩具。

二. 保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

三. 不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

四. 更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

五. 判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

六. 责任限制:

- 6.1 除本条款所述保修外,本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(仅限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费及其它任何其它费用本公司均不予承担。

七. 一般条款:

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁定为无效的范围内仍然具有完全的效力。
- 7.2 本保修条款最终解释权归伟易达电子实业(深圳)有限公司所有。

保修卡

消费者填写

姓名	联系电话	产品型号	
购买日期	通讯地址		
送修日期	故障描述		签字

以下由维修单位填写

检测结果	处理方式	维修人员签字
维修日期		
备注：产品是否符合三包： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

请妥善保留购机小票, 发票, 保修卡等有效购买凭证, 享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围, 具体保修范围请参见”保修条款”中的规定。

vtech®品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址: 广东省深圳市南山区科技南十二路与高新南四道交叉伟易达研发大楼七楼

电话: 400-188-8628

热线服务时间:

周一到周五 AM9:00-12:00 PM13:30-18:00

网址: www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务, 请关注伟易达微信公众号:

微信公众号: 伟易达玩具



伟易达电子实业(深圳)有限公司 版权所有